



Anbauanleitung für Zehenkappe an den Theo-Boot

Beim Anbau einer Zehenkappe

... an die Theo-Boot[®]-Sommersohle

- wird die Sohle von der Oberschale abgeschraubt
- müssen im Zehenbereich 2 Bohrungen von 9,5 mm an vorgegebener Stelle gefertigt werden
- in die Sohlen-Innenseiten müssen 2 VA-Hülsenmutter eingebaut werden
- die Zehenkappe wird von außen durch 2 Spikes mit Lang-Gewinde befestigt
- dann wird die Sohle mit der Schuhoberschale verschraubt

... an die Theo-Boot-Wintersohle

- müssen entweder 2 Spikes mit Lang-Gewinde oder 2 Stollen ohne Unterlegscheibe verwendet werden
- dann wird die Sohle mit der Schuhoberschale verschraubt