



Schraubstollen / Schraubspikes

Widia-Schraubstollen M8 oder **Schraubspikes M 8**

Grundsätzlich ist das Einsetzen von Widia-Stollen/ oder -Spikes sorgfältig abzuwägen.

Bitte **nur** bei weichem Boden und im Wintergebrauch einschrauben, da die so wichtige Stoßdämpfung nicht gegeben ist.

Beim Einsatz von Stollen/Spikes in noch nicht neu besohlte Schuhe sollten in jedem Fall Einlagen verwendet werden, wegen der Stoßdämpfung und zum Schutz der Hufsohle!!!

Handhabung:

Man bohrt 2 oder 4 Löcher mit einem Durchmesser von 9,5 mm in die Hufschuhsohle im Bereich der Weißen Linie, Tragrand und/oder Eckstrebe.

Dann setzt man von innen die Hülsenmuttern aus Edelstahl ein und schraubt von unten mit Hilfe einer Edelstahl-Unterlegscheibe die Schraubstollen/-spikes mit einem 10 mm Gabelschlüssel ein.

Bei langem Gebrauch sollten die M8-Schraubstollen/-spikes in **regelmäßigen** Abständen **nachgezogen werden**, um sicher zu gehen, dass sich kein Stollen löst.

Wenn die Schraubstollen/-Spikes nicht mehr gebraucht werden, schraubt man diese wieder heraus.

In die nun noch vorhandenen Gewindelöcher werden die mitgelieferten Blindschrauben eingesetzt, die bei Bedarf wieder gegen die Stollen/Spikes ausgewechselt werden können.

*Die Stollen/Spikes und Blindschrauben sollten Sie mit etwas **Kupfer- oder Graphitpaste** versehen einschrauben.*